

Инструкция по эксплуатации встроенной кофе-машины диспенсера E-X8K

! Для приготовления кофе используйте ТОЛЬКО кофе крупного помола. Кофе среднего и мелкого помола не подходит для данного устройства!

! В комплекте к диспенсеру прилагается многоразовая капсула для приготовления кофе.

(после использования капсулу необходимо промыть обычной водой).

! Для приготовления кофе (1 чашка) засыпьте молотый кофе в многоразовую капсулу, заполнив ее на половину. Если капсула будет заполнена больше, чем на половину, то это может привести к протеканию воды и образованию влаги внутри кофе-машины!

(устраняется протиранием внутренней полости кофе-машины после завершения приготовления кофе.)

! Чем меньше объем чашки выбран, тем крепче получается напиток!

(минимальный объем чашки 100 мл, максимальный — 300 мл.)

! Качество приготовленного напитка напрямую зависит от качества выбранного кофе!

Проверьте включен ли красный тумблер на тыльной стороне диспенсера.

Если светодиодный индикатор не горит, нажмите кнопку PRE-HEAT/READY (ПОДОГРЕВ/ГОТОВО).

Индикатор PRE-HEAT/READY (ПОДОГРЕВ/ГОТОВО) зажжется, только когда температура горячей воды будет 94°C. Температура воды падает до 78°C, если кофеварка не используется в течение 2 часов. Сигнал готовности может продолжать мигать, если уровень воды низкий. Проверьте бутылку.

При мигании индикатора откройте крышку и поместите кофейную капсулу в соответствующее место внутри прибора. Надавите на капсулу рукой, чтобы проколоть ее дно. Если кофеварка была выключена, подождите 10 минут, пока не загорится световой индикатор “READY” (ГОТОВО). Если индикатор “READY” мигает, это означает, что в кулере недостаточно воды. Подождите, пока закачается вода. Проверьте, есть ли в бутылке вода.

Не открывайте крышку, когда горит красный индикатор «do not open» (не открывать).

Поместите кофейную чашку на влагосборный поднос кофеварки.

По умолчанию выбирается чашка на 200 мл. Если вам необходим другой размер чашки, нажмите на соответствующее изображение чашки, которые расположены по увеличению объема.

Будет гореть кнопка разблокировки. Нажмите на индикатор разблокировки и в течение 2 секунд нажмите кнопку “START” (ПУСК).

Подождите несколько секунд, пока не начнет подача кофе. После остановки подачи кофе подождите несколько секунд, пока система не сольет оставшиеся капли кофе из капсулы.

Подождите пока красный индикатор “do not open” (не открывать) сменится зеленым цветом, после этого откройте крышку и вытяните кофейную капсулу. Кофе готов.

После того как загорится индикатор “READY” (ГОТОВО), Вы можете приготовить следующую чашечку кофе.